Allgemeine

Verarbeitungs-hinweise

für Sockelleisten

Lagerung. Montage. Pflege.



Allgemeine Verarbeitungshinweise

Holz ist ein Naturwerkstoff und reagiert auf das Raumklima. Wer seine Eigenschaften kennt und diese Hinweise beachtet, erhält ein dauerhaft sauberes Ergebnis.

- ✓ **Mindestens 48 Stunden im Verlegeraum akklimatisieren**
- ✓ **Nur in trockenen, belegreifen Räumen montieren**
- ✓ **Spannungsfrei montieren und nur nebelfeucht reinigen**

GUT ZU WISSEN

Holz arbeitet quer zur Faser. In der Länge verändert sich eine Leiste kaum (unter 0,5 %), in Breite und Dicke deutlich mehr.

Harthölzer wie Eiche reagieren durch ihre höhere Dichte stärker auf Feuchteschwankungen als Weichholz.

Profilwerte wie Holzfeuchte, Toleranzen und Oberfläche finden Sie im technischen Datenblatt des jeweiligen Profils.

Akklimatisieren	Rel. Luftfeuchte	Raumtemperatur	Lagerung max.
mind. 48 h	**40–65 %**	**18–22 °C**	**50 °C**

1 HOLZ ALS NATURWERKSTOFF

Holz nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und gibt sie wieder ab. Dabei kann es schwinden, quellen, sich verziehen, reißen oder werfen – kurz: Holz arbeitet. Das ist materialtypisch und kein Mangel.

Wie stark sich eine Leiste verändert, hängt von der Holzart und von der Lage des Schnitts im Stamm ab. Unterschiede in Maserung, Farbe und Struktur – auch gegenüber Mustern und innerhalb einer Lieferung – gehören zum Naturprodukt Holz.

2 LAGERUNG & AKKLIMATISIERUNG

- Trocken, frostfrei und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Vor Überhitzung schützen (nicht über 50 °C).
- Vor der Montage mindestens 48 Stunden im Verlegeraum lagern – ausgepackt, liegend und auf ebenem Untergrund.
- Das Raumklima sollte im Bereich des Normklimas liegen: 40–65 % relative Luftfeuchte, 18–22 °C Raumtemperatur.
- Bei hoher Luftfeuchte oder Restfeuchte in der Wand mit der Montage warten, bis der Bau vollständig ausgetrocknet ist.

3 VERARBEITUNG & MONTAGE

- Nur in trockenen, belegreifen Räumen montieren. Baufeuchte kann zu Verformung und Beschädigung der Leisten führen.
- Für den Zuschnitt ein feines, scharfes Sägeblatt verwenden, idealerweise eine Kapp- bzw. Pendelsäge.
- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein. Unebenheiten vor der Montage ausgleichen.
- Leisten spannungsfrei montieren – nicht gegen Verzug oder auf Spannung pressen.
- In kritischen Bereichen (Außenecken, bodentiefe Fenster, Feuchträume) kann es sinnvoll sein, Gehrungsschnitte mit elastischem Dichtstoff oder Lack zu versiegeln.

4 KLEBER & BEFESTIGUNG

- Bei Klebemontage nur dispersionsbasierte, emissionsarme Montagekleber nach Herstellerangabe verwenden.
- Klebeflächen sauber und fettfrei halten. Kleber punktuell oder streifenförmig auftragen.
- Clipmontage ist nur bei Profilen mit Clipfräsung möglich (Serie Modern).
- Für weniger Trittschall gibt es ausgewählte Profile mit Hoco Acoustic Schallschutzband.

Leisten mit sichtbaren Qualitätsmängeln nicht verarbeiten. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

Hocotimber GmbH
Postfach 1110 · 84307 Eggenfelden

Sitz der Gesellschaft: Landshuter Str. 91, 84307 Eggenfelden
Amtsgericht Landshut, HRB 11952

+49 8721 91632-0
info@hocotimber.com
hocotimber.com · Stand 10/2026

Alle Datenblätter

5 REINIGUNG & PFLEGE

- Nur nebelfeucht reinigen. Stauende Nässe vermeiden – sie kann zu Verformung, Quellen und Lackabplatzungen führen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, z. B. Scheuermilch oder ammoniakhaltige Reiniger.
- Die Oberfläche nicht mit lösemittelhaltigen Substanzen in Kontakt bringen.

6 ABKLEBEN MIT KLEBEBAND

Keine Lackierung auf Wasserbasis hält längerem Kontakt mit Lösemitteln stand. Deshalb kommt es auf die fachlich richtige Wahl des Klebebands und seiner Klebemasse an.

- Keine Klebebänder mit lösemittelhaltiger Klebemasse verwenden.
- Verarbeitungsrichtlinien des Klebeband-Herstellers beachten – auch zur maximalen Dauer bis zum Abziehen.

Vor der Verwendung in jedem Fall eine Probeklebung nach Herstellerangabe durchführen. Ungeeignete Klebebänder können Lackablösungen verursachen.

7 TOLERANZEN & OBERFLÄCHE

Maße & Toleranzen	je Profil im technischen Datenblatt
Bezugszustand	Alle Toleranzen gelten im Lieferzustand.
Abweichungen	Sofort bei Anlieferung dokumentieren und melden.
Sichtprüfung	Kleine Fehler, die aus alltagsüblicher Entfernung (Stehhöhe) und bei normalem Licht mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, sind kein Produktmangel.
Naturprodukt	Unterschiede in Maserung, Farbe und Struktur sind kein Mangel.

8 CHECKLISTE VOR DER MONTAGE

- Lieferung bei Anlieferung geprüft und Abweichungen dokumentiert?
- Leisten mindestens 48 Stunden ausgepackt im Raum gelagert?
- Raumklima 40–65 % Luftfeuchte und 18–22 °C?
- Wand und Boden trocken, tragfähig und staubfrei?
- Geeigneter Kleber bzw. Clipprofil vorhanden?
- Klebeband vorab per Probeklebung geprüft?

RECHTLICHE HINWEISE

Unsere Hinweise beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik und auf unseren Erfahrungen in der Praxis. Sie können nicht alle heutigen und künftigen Anwendungsfälle abdecken und entbinden nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, prüft der Verarbeiter die Eignung für den jeweiligen Einsatz eigenverantwortlich.

Schadensersatzforderungen können bei Nichtbeachtung dieser Hinweise nicht anerkannt werden. Die genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittswerte. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter hocotimber.com.

Hocotimber GmbH
Postfach 1110 · 84307
Eggenfelden

Sitz der Gesellschaft: Landshuter Str. 91,
84307 Eggenfelden
Amtsgericht Landshut, HRB 11952

+49 8721 91632-0
info@hocotimber.com
hocotimber.com · Stand 10/2026

Alle Datenblätter

Das Detail macht den Abschluss.

Ihr Kontakt für Sockelleisten

01 **Produktinformationen**

Angaben zum jeweiligen Profil im technischen Datenblatt.

02 **Verarbeitung**

Hinweise zu Lagerung, Montage und Pflege im Innenteil.

03 **Rückfragen**

Sprechen Sie uns zum vorgesehenen Einsatz an.

Hocotimber GmbH

Landshuter Straße 91
84307 Eggenfelden

+49 8721 91632-0
info@hocotimber.com
www.hocotimber.com

Datenblätter

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.